

REMOVE IR

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удаляет краску с формы перед регенерацией

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рецептура на основе сольвентов позволяет полностью удалить краску с формы сразу же после окончания печатного тиража или непосредственно перед регенерацией трафаретов

Remove IR4

- Рекомендуется для удаления пластизолой. Нейлон и краски на водной основе.

Remove IR14

- Продукт пока не маркирован. Рекомендуется для удаления пластизолой, водных и сублимационных красок
- **Remove IR6**
 - Рекомендуется для удаления красок УФ – отверждения и на основе растворителей

Remove IR11

- Продукт пока не маркирован. Предназначен для использования в автоматических моечных машинах для удаления сольвентных и УФ - красок

Remove IR 15

- Идеально подходит для удаления УФ – красок вручную или в автоматических машинах. Продукт пока не маркирован.

Remove IR 15 DK

- Рецепт на основе сольвентов позволяет полностью удалить краску с формы сразу же после окончания печатного тиража или непосредственно перед регенерацией трафаретов
- Может использоваться для очистки трафаретов от краски вручную или в автоматическом оборудовании, если Вы хотите смыть водой краску, уже обработанную средством IR 15 DK
- Продукт не маркирован
- Возможно использовать с водой

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработайте смывкой Remove IR в виде спрея обе стороны трафарета.. Начинайте удалять краску с ракельной стороны трафаретной формы с помощью гладкой щетки, смоченной средством IR. Также начиная снизу, промойте трафарет струей воды с невысоким давлением. Когда удаление краски будет закончено, трафарет можно отдать в регенерацию.

Если после регенерации трафаретной формы на ней все-таки остались паразитные изображения, мы рекомендуем еще раз нанести спрей IR, протереть

сетку щеткой и промыть водой из пистолета высокого давления.

Выполняя такую процедуру с помощью продукта Remove IR, мы получаем следующие преимущества:

- Минимальное количества сольвента при очистке форм от краски
 - Существенное уменьшение паразитных изображений по сравнению с трафаретами, очищенными традиционными сольвентами
- Подготовка форм для последующей регенерации с помощью продуктов Remove ER и Remove HR. Средства Remove IR 11 и Remove 15DK могут использоваться для автоматических моек

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом безопасности

ХРАНЕНИЕ

При хранении в запечатанной упаковке в прохладном помещении продукты REMOVE IR сохраняют свои рабочие характеристики в течение 36 месяцев с даты изготовления.

PACKAGING

Упаковка 0 750 кг 4 5 кг